東芝冷凍冷蔵庫 家庭用 取扱説明書

形 名

GR-372K GR-372KL
























この取扱説明書は再生紙を使用しています。

このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理 解してください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。 保証書を必ずお受け取りください。

GR-372KLをお買い上げのお客様へ この説明書はGR-372Kで説明していますが、 GR-372KLは扉の開き方向が異なるだけでご 使用方法は同じです。

もくじ

安全のため

使

61

か

t

お手入れ

お困りのとき

安全上のご注意4~5

ほんつけから食品を入れるまで6~7	ご
操作パネルと温度調節8~12	使用前
	E

保証とアフターサービス40

プラズマ強力脱臭&抗菌

冷気の通路にオゾン発生装置を配置。 庫内の臭気を酸化分解させるだけでなく、 抗菌作用で食品の鮮度を長持ちさせます。 (25ページ参照)

ひらけポンッ!お手軽ハンドル

冷蔵室扉はハンドルを軽く引くまたは押す だけで、扉が開きます。(7ページ参照) 野菜室・冷凍室扉はハンドルを持って 引くと、ハンドルのアームが冷蔵庫 本体を押して扉が軽く開きます。

切替ルーム (冷却調理室)

冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・ 冷蔵・野菜・ワインまで切替わり、操作パ ネルで使用状態がひと目でわかります。 (18ページ参照)

また、「あら熱とり」や「急冷却」などの冷 却調理をこの切替ルームで行えます。

静音・節電運転

ツイン冷却器とインバーター圧縮機で庫内 温度の変化に応じて、冷却器用ファンと圧 縮機の回転数を制御しています。





操作パネル

庫内の温度や切替ルームの使用状態がひと 目でわかります。(8ページ参照) また、お料理の時に便利な冷却調理や キッチンタイマー機能が付きました。 (キッチンタイマー.....11ページ参照) (冷却調理......20ページ参照)

自動製氷機

給水タンクに水を入れセットするだけで 自動的に氷をつくります。(26ページ参照) 給水タンクや給水経路がお手入れできる 新機構になりました。 清潔にお使いいただくために、週に一度 はお手入れしてください。

エアーカーテン

冷蔵室の天井に設けた吹出し口から冷気を 吹出すので、扉を閉めているときは庫内の 温度ムラを防ぎ、扉を開けても10秒間は冷 気を吹出し、庫内の冷気漏れを防ぎます。

ダブル一気

一気冷凍・一気製氷の2つの機能が付き、フリ ージングや製氷時間を短縮します。

(一気冷凍.....17ページ参照)

(一気製氷……27ページ参照)



据えつけから食品を入れるまで 6 ~ 7
操作パネルと温度調節8~12
食品の貯蔵場所13
冷蔵室14~15
野菜室16
冷凍室17
切替ルーム18~19
冷却調理のしかた20~24
こんな機能があります25
アイスルーム (自動製氷機)26~30
このようなときには(自動製氷機)31
付属品の取りはずしかた …32~33
お手入れ34~35
お調べください36~37
こんなときには38
仕様39

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよく お読みのうえ正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。


佐 誤った取扱いをすると人が死亡する、また は重傷を負う可能性があることを示します。

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性、または物的損害のみが発生する可能 性のあることを示します。

- *物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。
- *傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感 電などをさします。

図記号の例

◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や文章で示します。 分解禁止 左図の場合は「分解禁止」を示します。



左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。

_{感雷注意} 左図の場合は「感電注意」を示します。

引火しやすいものは入れないこと エーテル・ベンジン・アルコール・ 薬品・L Pガスなどは爆発し、事故 の原因になります。



お手入れのときは、差込みプラグを抜くこと 感電やけがの原因になります。手がぬれて いるときは、よくふいてから差込みプラグ を抜き差ししてください。

電源は交流100 V で、定格15 A 以上

延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電

異常時や故障のときは、差込みプラグ

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 プラグを抜く

のコンセントを単独で使用すること



プラグを抜く

扉にぶらさがったり、乗った りしないこと

倒れたり、扉がはずれたり、手をはさん だりして、けがをする原因になります。





の原因になります。 医薬品や学術試料は入れないこと 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳

を抜き運転を停止すること

火災・感電・けがの原因になります。



貯蔵禁止

100V·15A以上

分解・改造・修理をしないこと

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。


差込みプラグはコードが下向きになる ように差し込むこと



分解禁止

強制

コードに無理がかかったりして、火災・感電の 原因になります。 湯気のかかる所や、水のかかる



電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になります。



水かけ禁止

水気禁止

長期間使用しないときは、 差込みプラグを抜くこと 絶縁劣化による漏電火災の原因に なります。





異臭がしたり変色した食品は食べないこと 食中毒や病気の原因になります。



腐敗食品食べない

可燃性スプレーを近くで使わないこと

本体や庫内に水をかけないこと



使用禁止

差込みプラグのほこりは定期的に取ること 絶縁不良になり、火災の原因になります。



庫内灯を交換するときは、差込みプラグ を抜くこと

感電の原因になります。

抜かずに行なうと感電の原因になります。

プラグを抜く

の差し込みがゆるいときは使用しないこと 火災・感電の原因になります。

傷んだコードや差込みプラグ・コンセント

上に水など液体の入った容器や重い物を 置かないこと

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災・感電の原 因になります。また、落下しけがをする原因になります。




差込みプラグを抜くときは、プラグを持って 抜くこと コードを持って抜くと、破損し、火災・




プラグをもって抜く

廃棄処分するときは、扉パ ッキンをはずすこと

幼児が閉じ込められ事故の原因に なります。





の原因になります。

差込みプラグや電源コードを傷つけた り、冷蔵庫の背面で押しつけないこと 束ねたり、折り曲げたり、重いものを載 せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりす ると、火災・感電の原因になります。



アースする


パッキンはずす

振動により転倒し、けがをする 原因になります。 ガス漏れがあったときは、冷蔵庫や 差込みプラグに触れず換気すること 引火爆発し火災・けが・やけどの

地震などによる冷蔵庫の転

倒防止の処置をすること

原因になります。



転倒防止する

換気する

自動製氷機の製氷部分(アイスルー ムの上部)には手を触れないこと 製氷皿が回転したとき、けがをする原因 になります。



接触禁止

チルドケース下のプラズマ強力脱臭&抗菌装置を分解しないこと 内部に高電圧装置があり、感電の原因になります。



分解禁止

床が丈夫で水平な所に据えつけること 不安定な所は転倒してけがを

冷凍室・切替ルーム(冷凍・ソフト冷凍

のとき)の食品や容器(金属製) | 3 | 3 |

ダブルボトルポケットの前列には、底ま

冷蔵庫底面には手や足を入れないこと

冷凍室・切替ルーム(冷凍・ソフト冷凍・パーシ

ャル・チルド・熱もの冷凍のとき)にビン類を

中身が凍って割れ、けがをする原因になります。

傷付きやすい床の上では、冷蔵庫

下部のキャスター(車輪)は使用

床に傷をつける原因となります。移動する

ときは保護用の板などを敷いてください。

で入らないボトル類は入れないこと

ビール大ビンなどを無理に入れる

と、扉開閉時に落下し、けがをす』//

鉄板などで、けがをする原因に

る原因になります。

なります。

入れないこと

しないこと

には、ぬれた手で触れないこと

低温のため凍傷の原因になります。

する原因になります。



ぬれ手禁止

接触禁止

水平に据えつける

食品は棚より前に出さないこと ビン類などが引っ掛かって落下し、 けがをする原因になります。





運搬するときは、前面下部と、背面 上部の運搬用取っ手を持つこと 取っ手を持たないと、手がすべ ってけがをする原因になります。



取っ手を持つ

ないこと 背中などで押したりすると、扉に 背中などを押され、けがをする原 因になります。

扉の上面を持つと、指をはさんでけがを

自動扉は背中などで押して開け



扉を閉めるときは、ハンドルを押して閉め

ハンドルを押す

幼児などが自動扉でいたずらするとき

自動扉オフにする

熱い食品を容器ごと冷却調理するとき は、容器が切替ルームに入る大きさかを





事前に確認すること

になります。

する原因になります。

は自動扉オフにすること

自動で開いた扉で、けがをする原因

切替ルームに入らない鍋などを無理に入れると、 使用禁止。食品などがこぼれ、やけどをする原因になります。

据えつけから食品を入れるまで

場所の選びかた


熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを 防ぎます。

周囲にすき間をあける

すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷 時間が長くなったり電気代のムダになり ます。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がすると きや、壁材などが変色するときは、少し 離してください。

冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・ インターホン・ラジオ・テレビなどに雑 音が入ったり、映像が乱れたりすること があります。このようなときは、冷蔵庫 からできるだけ離してください。



アースのしかた

次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレ ーカーを取り付けてください。

地下室など湿気の多い所

土間・洗い場の床など水気のある所 その他湿気の多い所や水気のある所

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース (接地)することをおすすめします。


アース(接地)および漏電ブレーカーの取付工事(有料) は、お買い上げの販売店にご相談ください。

接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部の アース線取付用ねじに接続してください。



アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。

冷蔵庫を固定する

調整足を回して冷蔵庫を安定させてください。

床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビ ニール製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色 することがありますので丈夫な板を敷いてく ださい。


扉下がりが生じた場合、調整足を回して扉の 平行度を調整してください。例えば扉が左下 がりの時は、右側の調整足を矢印方向に回し てください。なお、据えつけ後食品を入れて から扉下がりが生ずることがありますので、 据えつけてから4~5日後に再度、扉の平行 度を調整してください。



万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面のリヤハンガーに鎖やベルト (別売品:部品コード90007030)などを通し、丈 夫な壁や柱に固定してください。

転倒防止ベルトはお 買い上げの販売店に ご相談ください。




冷蔵庫を運転させる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。





プラグを単独のコンセ ントに入れ



切替ルームを切替える (18ページ参照)



3~4時間後冷えてか ら食品を入れる



「冷蔵室

扉を開ける

冷蔵室の扉はハンドルを軽く「押す」または「引く」だけで、冷蔵庫本体のピンが扉を押して軽く開きます。 このときピンが動作する「ポコン」という音がします。

押して開ける

引いて開ける



自動扉の解除(手動式)のしかた (冷蔵室)ボタンを3秒以上押し続ける。 アラームがピピピッと3回鳴り、表示パネルに 「自動扉オフ」が表示され、手動式扉に変わります。 扉が手動式のときは、ハンドルを引いて

開けてください。 自動扉に戻すときは同じ操作をしてください。

扉を閉めた後、すぐに開けようとすると開けにくいとき があります。(37ページ参照)

食品を入れる



熱いものは庫内の温度が上が ります。(冷却調理は除く)



乾燥やにおい移りを防

すき間をあける



詰めすぎると冷気の循 環が悪くなります。

棚の手前に



水分の多い食品を奥に置 くと凍ることがあります。


操作パネルと温度調節

操作パネルの各部のなまえ

操作パネルには目の不自由な方々が使いやすいように点字を付記してあります。


点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方々が取扱説明書の内容を説明してあげてください。 カタカナで記載しているのは点字内容です。

操作ボタンはアラーム音が鳴るまで確実に押してください。



(冷蔵室)(切替ルーム)(冷凍室)の3つのボタンは表示パネルが消灯のときは ボタンを押してもすぐに動作しません。

動作のさせかた



ボタンを1回押す。 表示パネルの照明が 点灯するだけです。



もう1回ボタンを押す。 ┗ アラームが鳴り動作を始 めます。




*「操作パネルの各部のなまえ」および「表示パネルの各部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、 説明用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

表示パネルの各部のなまえ

お使いはじめ

据えつけ時など庫内が冷えていないときには、温度表示は「H」を表示します。 庫内が9 以下になると、数字による温度表示に変わります。「H」表示から数字 による温度表示に変わるまで約3~4時間かかります。(周囲温度25 、食品を 入れずに扉を開閉しないときの目安です。) なお、夏場など周囲温度が高いとき や、冷えていない食品を多量に入れると、半日以上かかることがあります。





庫内温度表示について

設定中に点灯または消灯します。

キッチンタイマーや冷却調理・食品メモの

霜取り中および霜取り終了後は、庫内の温度が上昇し、一時的に表示温度が高くなりますが、冷却運転と共に徐々に元の温度に戻ります。 夏場など周囲温度が高いときに、冷えてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度が上昇し、食品の温度 より高い数値を温度表示することがあります。このような場合、温度調節を「強」側にし、扉の開閉をひかえてください。

冷蔵庫に異常が発生したときには、一気冷凍と一気製氷ボタンの運転表示ランプが点滅しますので、お買い上 お知らせ げの販売店にご連絡ください。(くわしくは36ページ参照) 表示パネルに「霜取り中」が表示されたときは、脱臭・抗菌ランプは消えますが、「脱臭運転」表示は消えません。

温度調節のしかた


冷蔵室、冷凍室は庫内の温度を弱~強まで5段階に設定することができます。

操作パネルの(冷蔵室)(冷凍室)ボタンを押して調節してください。

普段は「強」と「弱」の中央の位置で。なお、強く冷やしたいときは「強」側へ。冷えすぎるときは「弱」側へ。

ボタンを1回押す。

表示パネルの照明が点灯します。 なお、表示パネルが点灯してい るときは、すぐに動作します。



↑ ボタンをもう1回押す。 アラームが鳴り動作します。


TOSHIBA 冷劫 あら、熱も 温度調節を「弱」または、「強」位置に すると、表示は「弱」または、「強」の 文字表示だけになります。 「強」位置にセットしたときだけアラ ームはチピピッと3回鳴ります。

「強」にセットし たときの表示例




温度調節位置と庫内温度

表の温度は、周囲温度30、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。 チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。 切替ルームは温度調節できません。19ページに表示された温度をご覧ください。



(強と弱の中央)



温度調節位置 弱 強 |通常(強と弱の中央) 中央位置より3~4 中央位置より1~2 約1~2 低くなります。 中央位置より2~3 中央位置より2~3 約-18 ~-20 低くなります。

> 冷蔵室の庫内温度が0 以下になると、 冷蔵室の温度表示は「L」を表示します。 このようなときには、温度調節を「弱」 側にしてください。

庫内温度の計り方

诵常



弱 ● 強

冷 油

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条 件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大 きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空 気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売 店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れ た容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

お知らせ


庫内温度表示はJIS(日本工業規格)で定められた庫内の測定場所に対する食品相当の目安の温度を表示して います。

(庫内の空気温度とは異なります。)

従いまして、食品の貯蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。


キッチンタイマーの使いかた

食品の調理時間などをお知らせするキッチンタイマーとしてお使いください。 設定できる時間は、1~99分までで1分単位で設定できます。



タイマーを動かす

時間を設定する。



(+10)ボタンで10の桁。 (+1)ボタンで1の桁を設定 する。

(スタート/ストップ)ボタンを1回押す。



アラーム音が「ピー」と鳴り、 タイマーがスタートします。 もう一度押すとストップ(終了) します。


設定した時間が経過すると自動終了。

アラーム音が「ピピピッピピピッ」と鳴り、お知ら せします。

アラーム音を止めるときは、いずれかのボタンを押 すか、30秒間放置すると、自動的に止まります。

途中で中止(終了)する

(スタート/ストップ)ボタンを押す。



アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、 終了します。

お知らせ

ボタンロックが設定されているときは、キッチン タイマーは設定できません。(ボタンロックの解 除のしかたは12ページ参照)

冷却調理の「あら熱とり」または、「急冷却」を しているときは、キッチンタイマーは使えません。 「あら熱とり」「急冷却」のときはキッチンタイマ ーで使用するタイマー機能を使用しているからで

このタイマーの時間精度は最大±3%です。

食品の貯蔵日数を記憶させる(食品メモ)

操作パネルのキッチンタイマー用ボタン (+10)(スタート/ストップ)(+1) の3つのボタンを利用して、貯蔵した食品の経過日 数を記憶させることができます。なお、表示パネルの食品名の表示やボタンのランプ表示などはありません。 記憶できるのは3品目までで最大99日まで記憶でき、99日を越えるとーー日表示になり記憶がクリアーされます。 なお、表示は記憶を開始したときの「0日」から始まり、翌日(24時間後)になると「1日」となります。

記憶させたり、貯蔵日数を確認するときの操作

キッチンタイマー用(スタート/ストップ)ボタンを3秒以上押し続ける。



アラームがピピピッと3回鳴り、食品メモ設定モードに変 わります。表示は中央部のボタンスタート/ストップ) に割り当てられた経過日数の表示から始まります。

食品をキッチンタイマー用ボタンに割り当てる



(+10) (スタート/ストップ) (+1) の3種類のボタンから1つ を選びボタンを押す。例えば:+10ボタンを牛肉に割 り当てるなど。未設定のときはーー日が表示され、数値 (0を含む)表示は記憶の開始または経過日数の表示です。

3 冷却調理用ボタンの (スタート/ストップ) ボタンを押す



表示が--日表示から0日に変わり、経過日数の記憶が 開始されます。

約10秒間操作をしないで放置すると自動終了します。

前回の記憶を消すとき

経過日数を表示しているときに、冷却 調理用ボタンの(スタート/ストップ)ボタンを 押してください。

--日表示になり、記憶がクリアーされ ます。

お知らせ

ボタン操作を約10秒間中断すると、 自動的に食品メモ機能が解除され、 表示が元に戻ります。

この日数記憶タイマーの時間精度は 最大±3%です。

停電したときは記憶がクリアーされ ます。

ボタンロックについて

お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。

ボタンをロックする

(冷凍室)ボタンを3秒以上押し続ける。



アラームがピピピッと3回鳴り、ロックされます。 このとき温度調節位置が移動しますが、アラー ム音と同時に元に戻ります。

なお、操作のしかたによって移動したままにな ることがありますので、調節位置を確認してくだ さい。

ボタンロックを解除する

ロックするときと同じ操作をしてください。

表示パネルの照明について

普段は省エネのため、表示部はやや暗い照明にしてあります。

表示部の照明を一時的に点灯させる

(冷蔵室)(冷凍室)のいずれかのボタンを1回だけ押す。

てください。




約10秒間照明が点灯します。 庫内温度などを確認するときに押し

操作パネルの照明は、10秒以上操作 を中断すると自動的に元に戻ります。 なお、ボタンを2回以上押すとアラ ームがピッと鳴り、押されたボタン の機能が動作します。

表示部の照明を消灯させる

(冷蔵室)(冷凍室)(一気冷凍/製氷)ボタンを同時に3秒以上押し続けます。



アラームがピピピッと3回鳴り、照明が 消灯します。また、同時に脱臭・抗菌ラ тозніва ンプも消灯します。(ボタンを操作した後 の10秒間だけ照明が明るくなります。) 元に戻すときは、同じ操作を行ってください。

> 操作のときに温度調節位置が変わったり、 一気冷凍ランプが点灯しますが、アラーム 音と同時に元の状態に戻ります。

食品の貯蔵場所

PACEN

温度表示は周囲温度30 、食品を入れずに扉を 閉め温度が安定したときに測定した値です。

冷蔵室(庫内) 約1~2

調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

| 冷蔵室(ドアポケット) | 約3~4|

調味料・ビン詰め素材・卵・チューブ入り の調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

チルドルーム 約0~2

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

約3~4

フルーツケース 約3~4

野菜室

野菜・果物・ビン類など。

アイスルーム(自動製氷機)

自動的に氷ができます。 (26ページ参照)

切替ルーム

冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・冷蔵・ 野菜・ワインに切替えることができます。

冷凍室 約 - 18~ - 20

冷凍食品・アイスクリームなど。

食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫 の使用状態、フリージング 方法などにより貯蔵期間は 異なりますので、あくまで 目安としてご覧ください。

温度帯	貯蔵場所	食 品	貯蔵期間
冷蔵室		たまご	35日
/ マルス	切替ルーム(冷蔵のとき)	かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ	7日
冷蔵室のチルドルーム		かまぼこ、ちくわなどの加工食品	8日
7 701	切替ルーム (チルドのとき)	ヨーグルトなどの乳製品	7日
パーシャル	切替ルーム (パーシャルのとき)	さば、いか	5日
11-277	切音ルーム (ハーシャルのこさ)	牛肉ステーキ、あじ、たい	10日
		バナナの皮をむいて	1ヵ月
冷凍	冷凍室 切替ルーム(冷凍のとき)	ほうれん草をブランチングして、みかんをシュガー リングして、鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	3ヵ月
		にんじんをブランチングして	4ヵ月
ソフト冷凍	切替ルーム(ソフト冷凍のとき)	鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	2週間
	野菜室	みかん	5日
野壺		レタス、ほうれん草、ねぎ、ピーマン	7日
	切替ルーム(野菜のとき)	りんご	14日

た

冷蔵室(鮮蔵室)



食品収納のコツ 常備品は定位置を決める

いつも使うものは定位置を決めると探すこともなく取り出せ、買 い忘れや重複して買う心配もなくなります。


トレイを使う

一度に2種類以上のものをセットで使うときは、グループごとに トレイに入れておくと、何度も開け閉めをしなくて便利です。

何えばこんなものをセットして

トーストセット... ジャム・ピーナッツクリーム





自動扉用ピン

このピンで扉を押して開けてい ます。

自在棚

食品の大きさに合わせ、上段と 下段の自在棚は取り付け位置を 調節することができます。

3アクション棚

手前を持ち上げて押し込むと、 ビール樽などが入ります。



さらに奥に立てるとスイカな どが入ります。




「自在ドアポケット(大)(小)

自在ドアポケット(大)(小)共 に上段側は3段階に高さが調節 できます。

また、下段側も共に2段階の 調節ができます。


高さ調節による食品収納例



自在ドアポケットの取り付け・取りはずしかたは、33ペー ジをご覧ください。

細長いビン類など特に不安定な物は入れないでください。 扉の開閉で落下することがあります。

自在ドアポケット(大)には、卵ケー スが計1個付いています。この卵ケース を裏返すと小物入れとして使えます。 卵のSサイズはパックごと小物入れの状 態で入れることをおすすめします。




ダブルボトルポケット <u>(スライド式チューブス</u>タンド)

ミニポケット

スライド式チューブスタンドに はチューブ入りの調味料が入り、 ビン類の横倒れも防ぎます。

安全上のラベル


チルドケース



自在棚の高さを変える

自在棚を取り出す


┪自在棚を持ち上げな がら引き出し



● 自在棚裏面のツメを棚 支えの溝からはずし



3 さらに引き出し、斜め 下に取り出す。



棚支えの中央部を持ち、 上に回転させてはずす。

棚支えの位置を変える

庫内両側面の

エアカーテン

(2ページ参照)




2棚支えの奥側のツメを先に角穴に入れ、次に手前側 のツメを角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。





棚を取り付ける

取りはずしかたの逆の要領 で自在棚を取り付ける。




お知らせ

下段の自在棚を最下段位置に セットしたときは、下側の3ア クション棚は回転できません。 自在棚の取り付け高さを調節 するときは、食品を他の棚に 移し左右の棚支えを同じ高さ に調節してください。

14

野菜室(鮮蔵野菜室)





野菜の特性を知って長持ち

野菜は「収納」ひとつで、持ちも使い勝手も違って きてしまうもの。野菜の特性を知っておいしく、か しこく使いこなしましょう。



泥付きの野菜は泥をとる

泥が付いたままの野菜は、土に戻ろうとして傷みやすくなります。 洗い落として、自然乾燥させてから保存しましょう。

育った状態にする

アスパラガスをはじめ、野菜は育った環境のように生長を続けま す。買ってきたアスパラガスを横にしてしまっておくと、穂先が 曲がってしまうのはそのせいです。

お知らせ

野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。

フルーツケースを取りはずしたままでご使用になりますと、食品が乾燥しやすくなります。

必ずフルーツケースを取り付けてください。

野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。

お願い


野菜室のハンドルにジュースなどの汚れが付着したときは、すぐにふき取ってください。

汚れが付着したままご使用になりますと、ハンドルの動きが悪くなる原因になります。

野菜容器に入れる食品は、フルーツケース底面より高く入れないでください。

(扉が閉まらなくなり、冷気が漏れ冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、 破損の原因にもなります。)


冷凍室




食品をすばやく凍らせたいとき(一気冷凍)

ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く凍らせるので、おいしさを逃がさずに保存できます。 なお、一気製氷と一気冷凍は同時には行えません。

食品をフリージングトレイ の上に置く。



△ 約150分後、自動終了。 **ろ** (ランプ消灯)





アラーム音が1回 鳴り、一気冷凍 ランプ(左側) が点灯している ことを確認して ください。

途中で中止するときは、ボタ ンを2回押す。

アラームがピチチッと鳴り中 止されます。

ボタンを押し間違えると、一 気製氷や一気冷凍が再び開始 されます。必ず「ピチチッ」 を確認してください。



おいしいマグロの解凍法


わりと食卓に並ぶことも多いのに、おいしいマグロ 2.冷凍室からマグロ(さく)を取り出し、1分間温塩水につける。 の解凍法は意外と知られていません。この解凍法は プロの魚屋さんにおしえられたもの。食べたいとき にいつでもおいしいお刺身を召し上がれ!

- 1.38 ~40 の温水1Lに対し、塩大さじ2杯 (30g)の割合の 温塩水をつくる。
- そのとき表面の切りくずも除去する。
- 3.すぐふきんで水気をふきとり、そのふきんをかたくしぼりなお し、マグロを空気にふれさせないように全体を包み込む。
- 4.そのまま皿にのせ、冷蔵室のチルドルームで約30分解凍する。

19

切替ルーム(冷却調理室)

この切替ルームは冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド・冷蔵・野菜・ワインの温度帯に切替えることができます。 また、冷却調理のときもこの部屋を使います。(20ページ参照)



お願い

18

食品は容器の高さより上に入れないでください。

扉が確実に閉まらなくなり、露や霜が付く原因になるばかりでなく、冷気漏れにより、冷えが弱くなる原因になります。「冷凍」または「ソフト冷凍」でご使用のときは、アルミトレイを取りはずさないでください。 無理に取りはずすとアルミトレイが変形することがあります。

切替えかた

切替ルームがタンを押す。


切替ボタンを1回押すごとにアラームがピッと鳴り、点滅表示が順送りされます。

(「冷凍」位置のときだけピピッと2回鳴る)



2 設定する文字表示が点滅したらボタンをはなす。

約10秒後に切り替えた文字表示だけが点灯し、 切り替えが完了します。



お知らせ

ご使用状態(切替え状態)によって、消費電力量は変わります。

こんなときにお使いください



ワイン 約8

ワインを飲み頃の温度に 冷やしたいとき。 (白ワイン・ロゼワイン・ シャンパン)

*ワインを長期保存できません。



使いかけの野菜やつぶれやすい野菜・ フルーツを分けて貯蔵したいとき。

*食品はラップするか密閉容器に入れてください。(野菜の乾燥防止のため)

チルドとは?

約0 近辺の温度帯 (食品が凍る直前の温度) 冷蔵 約2

食品のまとめ買いで、冷蔵室に入り きらないとき

パーシャルとは?

約-3 近辺の温度帯(食品を微凍結させる)をいいます。肉や魚は微凍結しても、肉質があまり変化せず、チルドよりも長持ちします。

チルド 約0

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品を 多くお使いになるとき

ソフト冷凍とは? パーシャル 約

チルドやパーシャルより保存性 がよく、冷凍より貯蔵期間が短 い温度帯で、使うときは包丁で 切ることができます。 パーシャル 約 - 3

かたまり肉や丸ごとの魚を多くお使いになるとき

ソフト 冷凍 ^{約 - 7} 凍結してもよい食品を2~3週間程度貯蔵したいとき。 食品が凍結するのに24時間程度かかることがあります。

*食品の種類によって、凍結しなかったり、硬く凍結することがあります。 硬く凍結した場合、5~15分室温解凍すると切りやすくなります。

*アイスクリーム・市販の冷凍食品は貯蔵できません。冷凍室で貯蔵してください。




冷凍食品のまとめ買いで、冷凍室に入りきらないとき *冷凍に切替えたときはすぐに冷凍室の温度は変わりません。

お願い

アイスクリームの種類によって、柔らかくなることがあります。 柔らかくなるときには、冷凍室に入れてください。

冷却調理のしかた

切替ルームを使って、今までできなかった熱いまま食品を冷蔵または冷凍保存したり、缶ビールなどを早く 冷やしたいときなどに使います。



冷却調理するときは、切替ルームの食品を他の室 (冷蔵室や 冷凍室など)に移してください。

食品は切替ルームの奥(冷気が直接当たる所)に置いてください。 350ml缶などは立てて入れてください。

なお、500ml缶など背の高い食品は寝かせて入れてください。 霜取り中は冷却調理はできません。

霜取り中はボタン操作を受け付けますが、冷却調理運転は霜取り 終了後に自動的に開始します。

お知らせ

冷却調理を開始した後、途中で中止しても切替ルームの設定は、冷蔵 (「熱もの冷凍」のみ冷凍) に変わります。 切替ルームの設定をもとに戻すときは切替ルームの切替 ボタンで再度設定してください。

冷却調理前の切替ルームのご使用状態(冷凍やチルドなど)や、外気温・冷却調理の時間設定、食品の量、容器の種類などにより、食品が凍結したり、冷却スピードが遅くなることがあります。

アルミトレイは必ず取り付けて冷却調理してください。 取り外していると、冷却スピードが遅くなります。

お願い

カレーやシチューなど水分の多い食品は、密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にフタをして冷却調理してください。

食品をむき出しで冷却調理すると、霜や露付きの原因 になるばかりでなく、他の食品への臭い移りなどの原 因になります。

鍋など外側が90 以上熱いものは、入れないでください。 熱によりボックスが変形することがあります。

圧力鍋は入れないでください。

冷却スピードが大幅に遅くなります。

●あら熱とり



こんなときにお使いください

調理の過程で食品を早く冷やして、すぐに料理の材料などに使いたいときに便利です。 「あら熱とり」は5分・10分・15分の3種類の設定ができますので、次の食品例を目安にお使いください。

5分

冷しゃぶなどに添える「ゆでも やし」を冷やすとき。

おすすめ分量:200g

「ゆで卵」の殻をむくために冷 やすとき。

おすすめ分量:卵2個

10分

「ゆでじゃがいも」の皮をむく ために冷やすとき。

おすすめ分量:400g 芯温は熱いのでやけどに注意!

ハンバーグに使う「炒め玉ねぎ」 を冷やす。

おすすめ分量:350g

15分

サラダにする ゆでブロッコリー」 を冷やすとき。


おすすめ分量:200g

すし飯を冷やすとき。

おすすめ分量:3合

操作のしかた

→ 時間を設定する。



スタート/ストップ ボタンを1回押す。(開始)



3 設定した時間が経過すると自動終了。切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切り変わります。 アラームがピピピッピピピッと鳴り、お知らせします。アラーム音を止めるときは、スタート/ストップ ボタンを押すか、約30秒放置すると自動的に止まります。

■途中で中止するとき



➡ 熱もの冷蔵

こんなときにお使いください

カレールーなどを熱いまま冷蔵保存したいときに便利です。(設定は3時間の1種類です。) おすすめ分量:カレールー約400g(フタをしたステンレス鍋のまま) み そ 汁約400g(フタをしたステンレス鍋のまま)

操作のしかた

┫ (熱もの冷蔵)ボタンを1回押す。



○ スタート/ストップ ボタンを1回押す。(開始)



🤦 約3時間後、自動終了。 切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切り変わり、冷蔵温度で保存します。

途中で中止するとき



切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切り変わります。

※ 熱もの冷凍

こんなときにお使いください

炊きたてのご飯などをそのまま冷凍保存したいときに便利です。

(設定は2時間30分の1種類です。)

おすすめ分量:炊きたてのご飯約200g(フリージングパックに入れて) ミートソース4人分(フタをしたステンレス鍋のまま)

操作のしかた

【 熱もの冷凍がタンを1回押す。




ク スタート/ストップ ボタンを1回押す。(開始)



3 約2時間30分後、自動終了。切替ルームの設定は「冷凍」モードに変わり、冷凍温度で保存します。

途中で中止するとき





こんなときにお使いください

缶ビールなどを早く冷やしたいときに便利です。

「急冷却」は20分・30分・40分の3種類の設定ができますので、次の食品例を目安にお使いください。 下表は切替ルームを「冷凍」として使用されていたときに、急冷却した場合の目安です。

「冷蔵」などでご使用の場合や、周囲温度・食品の量などにより冷却スピードが多少異なります。

缶ビールやジュース・お茶など

おすすめ分量:350ml缶2本

20分

ポテトサラダ

おすすめ分量:200g

30分

手作りゼリー

おすすめ分量:4人分

弁当に入れる炊きたてご飯

おすすめ分量:200g

40分

500ml缶・500mlペットボトルなど。

おすすめ分量:2本


冷製のスープ

おすすめ分量:4人分

急冷却(つづき)

操作のしかた

◀ 時間を設定する。



スタート/ストップを1回押す。(開始)



3 設定した時間を経過すると、自動終了。切替ルームの設定は「冷蔵」モードに切り変わります。 アラームがピピピッピピピッと鳴り、お知らせします。アラーム音を止めるときは、スタート/ストップボタンを押すか、約30秒放置すると自動的に止まります。

途中で中止するとき



こんな機能があります


プラズマ強力脱臭&抗菌

冷気の通路にオゾン発生装置を配置し、庫内の臭気を酸化分解させるだけでなく、抗菌作用で食品の 鮮度を長持ちさせます。

なお、臭いを移しやすい食品がないときなど、脱臭・抗菌運転は停止させることができます。

脱臭・抗菌運転の停止のさせかた


↑ 冷凍室ドアを引き出したままにする。



2 (冷蔵室)ボタンと (一気冷凍/製氷) ボタンを同時に 3秒以上押し続ける。

アラーム音が「ピピピッ」と3回鳴り運転を停止します。

再び脱臭・抗菌運転を開始するときは、同じ操作 をしてください。



ドアアラーム

扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けました。

扉の開放時間	アラーム音
1分後~2分後	1分毎にアラームが5回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

冷蔵室・冷凍室・アイスルームのいずれかの扉が開いていると、上表のようにアラームが鳴ります。 (切替ルーム・野菜室は鳴りません。)

アラーム音は扉を閉めると止まります。

扉の開きかたが少ないときは鳴りません。

(食品の袋などが、はさまったときなど)

すべての扉を閉めても、アラームが止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 なお、この鳴り続いているアラームは、差込みプラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴り ません。

自動霜取りについて


この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの手間は不要です。

内蔵された冷却器 (外部から見えません) に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5 以下と規定されています。


アイスルーム(自動製氷機)

水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 お使いはじめや、1週間以上使わなかったときの最初の氷(約30個)は捨ててください。 においやほこりが付いていることがあります。




氷のつくりかた

給水口カバーを矢印方向に開け、「水位線」まで水を入れ、給水口カバーを閉める。



2 給水タンクの本体を持ち、静かに運ぶ。

タンクを傾けたり、ゆすった りすると、水がこぼれます。



介 給水タンクを「タンク位置」まで押し込む。

タンク位置まで押し込まない と、氷はできません。 タンクのレバーが手前になって

いることを確認してください。




自動製氷機を停止する(製氷オフ)

(冷蔵室) (冷凍室) ボタンを同時に3秒以上押し続けます。 アラームがピピピッと3回鳴り、製氷が停止し表示パネルには 製氷オフが表示されます。なお、製氷を停止しても、内部の製 氷皿に残った氷(10個)はアイスボックスに離氷されます。

*長期間製氷を停止するときは、30ページの手順で製氷機内部の水や氷を捨て、各部品を水洗いしてください。

再び製氷を始めるときは 製氷を停止するときと同じ操作 をしてください。



浄水フィルターの交換時期

古くなったら交換してください。 (3~4年が目安)

浄水フィルターのご注文

形名GR-372Kをご指定の上、お買い上げの販売店でお買い求めください。

製氷能力について

通常の製氷では約2時間に1回(角氷10個) 一気製氷では約1時間に1回製氷します。

(周囲温度30 、扉の開閉なし)

製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。

アイスルームドアを開閉しないときは、氷が部分的にたまり、検知レバーが早くはたらき約60~100個(氷をたいらにならすとアイスボックス1段程度)で製氷を中止します。なお、氷をたいらにならし、製氷を継続すると約170個貯氷できます。

周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。

次のようなときには、製氷時間が長くなります。

扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。

周囲温度が低い冬や、夏の暑いとき。

冷蔵庫周囲の風通しが悪いとき。(6ページ参照)

お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。 (特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。)

氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

一気冷凍と一気製氷は同時には行えません。

| (一気冷凍/製氷 ボタン を2回押す。

(ランプ点灯)



アラーム音が1回鳴り、一気製氷ランプ(右側)が点灯していることを確認してください。

2 アイスボックスの氷が一定量になると、 自動終了。

(ランプ消灯)

中止するときは、再度ボタンを押す。 アラームがピチチッと鳴り中止されます。 ボタンを押し間違えると、一気製氷や一気 冷凍が再び開始されます。必ず「ピチチッ」 を確認してください。

お願い

使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします。 水道水以外の場合は、より念入りな清掃が必要です。 給水タンクを取り出すときには、レバーを持って引き出さないでください。 給水タンクのフタが開き水がこぼれます。

お知らせ

アイスボックスの氷が一定量にならないときは、一気製氷を継続します。 給水タンクに水がないときや、アイスボックスの氷が一定量のときに、一気製氷ス イッチを押しても、一気製氷ランプは点灯しますが、一気製氷は行いません。




アイスルーム(自動製氷機)(つづき)

*水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。

お使いはじめと普段のお手入れ

給水タンク

各部品の耐熱温度は60 です。



週1回のお手入れ

タンク・フタ

フタのレバーを引き上げて、フタを はずす。



浄水フィルター

ながら引き抜きフィルターをはずす。



ム する。



お願い


漂白剤・みがき粉・熱湯(部品の耐熱温度は60)・たわ し・シンナー・ベンジンなどは、使わないでください。 (においや故障の原因)

水受けケースの取り付け場所(本体側)を清掃しないでく

水などを流したりすると、製氷機の故障の原因になります。 お手入れなどで取りはずした部品は、必ず元の位置に取り 付けてください。取り付けないと、水がこぼれたり氷がで きなくなる原因になります。

浄水フィルターは、破れやすいため、棒などでつつ いたりしないでください。

お手入れ後、給水タンクのフタは「ツメ」をタンク の奥にはめ込み、手前のレバーで固定してください。 確実にフタが閉まっていないと、氷ができません。



月1回のお手入れ

給水パイプ・給水ポンプ 取りはずしかた


給水パイプを矢印方向に回してフタ からはずす

取り付けるときは


給水パイプをフタのパイプに差し込 み、図の矢印方向とは逆方向に止まる まで回してください。給水口は取りは ずさないでください。(故障の原因)

給水パイプから給水ポンプを引き抜く

取り付けるときは 給水ポンプの突起が給水パイプの角 穴に入るまで押し込んでください。




給水パイプ・インペラ・ポンプケー **十** ス・ポンプケースフタを柔らかいスポ ンジで水洗いする。




給水ポンプの組立かた

給水ポンプの部品をセットする



ポンプケースフタを矢印方向に回して ▲ 取り付ける。

> インペラは磁石でできています。モー ターと磁石が接続され回転しています ので、異物などが付着していないか確 認してください。



年1~2回の点検

因になります。

火災・感電・けがの原因になります。 ムの上部)には手を触れないこと

分解・改造・修理をしないこと

/給水パイプ

給水口

給水ポンプ

角穴

給水パイプ 突起


水受けケース・水受けケースフタ

年1~2回程度、水受けケースを引き出して汚れの点 検をしてください。水受けケースに水あかなどの汚 れがあるときは、次の要領でお手入れしてください。

自動製氷機の製氷部分(アイスルー

製氷皿が回転したとき、けがをする原

給水タンクを取り出してから、水受けケ ースを引き抜く




水受けケースを取り出したあとの本体側は、 きれいな布で汚れをふき取る。 水を流したりしないでください。 (製氷機の故障の原因)

↑ 水受けケースフタの凸部を矢印方向に持ち上 ▲ げはずし、水受けケースとフタを水洗いする




給水ホース内部に汚れがあるときは、市販の ブラシで水洗いしてください。給水ホースは 取りはずさないでください。(故障の原因)

給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押 し込むと、水受けケースのフタが本体のツメで 固定されます。(水受けケースの方向と、軽く持 ち上げて、動かないことを確認してください。)




アイスルーム(自動製氷機)(つづき)

製氷を長期間停止するとき 冷蔵庫を移動・運搬するとき



アイスルーム扉を少し開けたままにする。



3 (一気冷凍/製氷)ボタンを3秒以上押し続け、アラーム音がピピピッと3回鳴ってから、すぐに扉を閉める。

一気製氷ランプが点滅し、製氷皿が回転して、 水または氷をアイスボックスに落とします。




4 一気製氷ランプの点滅が消えてから扉を開けアイスボックスの水または氷を 捨てる。



矢印方向にアイスボックスを取り出す。


アイスボックス・給水タンク・アイスシャベルを水洗いし、乾燥させてから元に戻す



このようなときには(自動製氷機)

このようなとき	説明
全く製氷しない	給水タンクに水が入っていますか? 製氷停止(操作パネルに製氷オフが表示されている。)にしていませんか? 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか? 充分冷えていないと、氷ができるまで約5~6時間位かかることがあります。 (特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。) アイスボックスに冷凍食品などを入れたり、アイスシャベルを所定の位置以外に入れていませんか? 給水タンクはタンク位置まで確実に入っていますか? 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れはありませんか?(29ページ参照)
製氷量が少ない	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? アイスルームの温度が上昇すると、製氷しないことがあります。 (夏は特に影響を受けやすい) 扉は確実に閉まっていますか? 氷が部分的にたまっていませんか?(27ページ参照)
冷凍室に氷が 落ちている	アイスボックスを取り出したときに氷を落したり、アイスボックスを取り出したままではありませんか? アイスルーム扉を引き出したときに、偶然製氷皿が回転していることがあります。
氷ににおいがある	給水タンクの水は古くありませんか? 氷を使わないと、長期間給水タンクに水が残り、食品などのにおいが移ることがあります。 浄水フィルターや給水タンクは、汚れていませんか? においがある水や、水以外の飲料水を入れませんでしたか? 氷を長期間使用しないと、食品などのにおいが氷に移ることがあります。 においの強い食品をむき出しで入れていませんか?
氷がとけている 氷がつながって いる	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放し(半ドアなど)ていませんか? アイスボックスを取り出してご使用になっていませんか? 差込みプラグが抜けていたり、停電になったことがありませんか? 長期間貯氷したままにしていませんか? 昇華して氷どうしがくっつくことがあります。
氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていませんか? 昇華して、かどがとれて丸くなることがあります。
白色氷になったり、 沈でん物ができる	冷却調理や一気製氷・一気冷凍中は、氷が速くできるため、水分中の空気が氷の中央に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 ミネラル分の多い水(ミネラルウォーターなど)で製氷すると、白色沈でん物(カルシウム結晶)ができることがありますが、害はありません。
ゴトゴトや ウィーンという 音がする	氷が落ちるときのゴトゴト音ではありませんか? 氷の落下音は氷が少ないと多少大きくなります。なお、氷の増加と共に音は小さくなってきます。 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音がするときがあります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、自動製氷機を停止させてください。(26ページ参照) 給水タンクの給水ポンプなどは正しく取り付けられていますか? 取り付けが不十分な場合、給水ポンプからガタガタという音がします。(29ページ参照)
氷が割れている	氷が製氷皿から外れるときに少し割れることがあります。
氷に凸部ができる	製氷皿に水路を設けているため、氷に凸部ができることがあります。
給水タンクのセット位置 に水がたまっている	給水タンクの水位線以上水を入れませんでしたか? 水位線以上水を入れると、給水タンクをセットするときに水がこぼれることがあります。 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れや、給水タンクのフタのセットが不完全 ではありませんか? フタのセットが不完全なときや部品を付け忘れると、水がこぼれることがあります。(28ページ参照)


付属部品の取りはずしかた



取り付けかたは、取りはずしの逆の順序で。

3アクション棚

手前を押し込み、斜めにして取り出す。



アイスボックス・切替ルームボックス

手前を持ち上げ、斜め上に取り出す。



チルドルーム天井板

取りはずしかた

チルドケースを取り出してか チルドケースを取り出してか き出す。



取り付けかた

ら、奥を持ち上げながら引ら、手前から押し込み、奥を持 ち上げながら、さらに押し込む。




チルドルームフタ

チルドルーム天井板をはずしたときに、万一フタがはず れたときは、次の要領で取り付けてください。

板の穴に入れ



•






チルドケース


取りはずしかた

止まるまで引き出し、奥側が持 ち上がるようにさらに引き出 し、斜め上に取り出す。



取り付けかた

チルドルームフタを持ち上げな がら、チルドケースを押し込む。



自在ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット

取りはずしかた

ポケットの左右を交互に軽く下から突き上げてはずす。 (取り付けは固くしてあります)



ダブルボトルポケットの 場合は、ミニポケットを 先に、はずしてください。


取り付けかた

ポケットを止まるまで水平に 差し込み、押し下げる。



フルーツケース・野菜容器


扉を止まるまで引き出し、さ ↑ 野菜容器を持ち上げ、斜め して、フルーツケースを持ち 上げながら斜め上に取り出す。



取り付けかた

野菜容器を取り付け、フルーツケースを 斜め上から野菜室の奥まで水平に押し 込み、ドアを持ち上げながら閉める。






スライドケース・ストック容器

扉を引き出し、スライドケー スを斜め上に取り出す。

↑ 扉を持ち上げながら、さら 【 に引き出し、扉を床に置き ストック容器を斜め上に取 り出す。



取り付けかた

ストック容器を取り付け、ドアを持ち上げ ながら押し込みドアを閉める。次に再びド アを開け、スライドケースを斜め上から冷凍 室の奥まで水平に押し込み、ドアを閉める。







お手入れ

普段は、からぶきしてください。 1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。

♠ 警告

分解・改造・修理をしないこと

ご連絡ください。

お手入れのときは、差込みプラグ を抜くこと

火災・感電・けがの原因になりま感電やけがの原因になります。手がぬ す。修理はお買い上げの販売店に れているときは、よくふいてから差込 みプラグを抜き差ししてください。

お手入れの手順

- 布にぬるま湯を含ませてふいてください。
- 台所用中性洗剤をご使用になるとき は必ずうすめてご使用ください。 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、 次の点検をしてください。

差込みプラグに異常な発熱などがあり ませんか?

差込みプラグをコンセントにしっかり 差し込みましたか?

もしご不審な点がありましたら、すぐ にお買い上げの販売店または東芝家電 修理ご相談センターにご連絡ください。

お願い

みがき粉、粉せっけん、アルコール (エタノール・メチルアルコールな ど、ベンジン、シンナー、酸、アル カリ、ワックス、石油、熱湯、たわ しなどは使わないでください。

(プラスチック部品が割れたり、 塗装面を傷めます)

化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書に従ってください。

食用油が付いたときは、すぐにふき とってください。

水洗いする部品


冷蔵室・野菜室



アイスルーム・切替ルーム



冷凍室



からぶきする所

操作パネル

操作パネルだけのお手入れで、差込 みプラグを抜かないときはお手入れ の前にボタンロックを設定してか ら、柔らかい布でからぶきする。



お手入れ後、ボタン ロックを解除する。

水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面

汚れると傷みやすく、冷気漏れの 原因になります。



汁受け部


汚れや汁がたまったらふきとる。




ほこりを取る所(年1回程度)

前面グリル

手前に引いてはずしてくださ い。取り付けは正面から押し込 んでください。前面グリルの中 に固定してある配線図は取り はずさないでください。



ほこりがたまってい ると、冷却力が低下 しますので、掃除機 などでほこりを吸い 取ってください。



冷蔵庫背面・床

- ・調整足が床から浮くまで回して冷蔵庫を引き出す。
- ・背面・壁・床の汚れをふく。

背面はほこりがたまったり、 空気の対流で細かいほこり が付着しやすい所です。



おかしいなと思ったら **お調べください**

自動製氷機については、31ページ参照

このようなとき	説明
全く冷えない	差込みプラグが抜けていませんか? ヒューズやブレーカーが切れていませんか? 停電ではありませんか?
よく冷えない (操作パネルの温度表示 が高くなる)	切替えたセット位置から動いていませんか?(切替ルームがよく冷えないとき)温度調節が「弱」になっていませんか? 食品を詰めすぎたり、半ドアになっていませんか? 扉をひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか? 直射日光があたったり、そばにガステーブルやストーブがありませんか? 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? 冷凍食品やアイスルームの氷が冷凍室の奥に落ちたり、扉に食品の袋などがはさまって扉にすき間ができていませんか? 夏場の特に暑い時期ではありませんか? 特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。 切替ルームが「ソフト冷凍」のときに、市販の冷凍食品やアイスクリームを入れていませんか? 「ソフト冷凍」では冷凍食品やアイスクリームが溶けてしまいます。(19ページ参照)運転開始直後ではありませんか? 霜取り中または霜取り直後ではありませんか? 長時間開け放していませんか? 切替ルームの冷却調理後、切替ルームが冷蔵モードに切り変わったままではありませんか?(切替ルームの冷却調理後、切替ルームが冷蔵モードに切り変わったままではありませんか?(切替ルームの冷凍食品がとける場合)
食品が凍結する	温度調節が「強」になっていませんか? 冷蔵庫の周囲温度が5 以下ではありませんか? 水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルーム・切替ルームに入れていませんか? 切替ルームをパーシャルなどの温度が低い位置にセットされていませんか? (切替ルームの食品が凍結するとき) 冷却調理の時間設定などを間違っていませんか?(切替ルームの食品が凍結するとき) 冷却調理を行なった後、自動設定された温度帯に合った食品を貯蔵していますか?
ガタガタ、ゴトゴトという 音がする	床はしっかりしていますか? 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか? 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか? 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、 異常ではありません。
庫内のにおいが気になる	においの強い食品をむき出しで入れていませんか? プラズマ脱臭運転を停止させていませんか? 切替ルームににおいの強い食品をむき出しで入れていませんか? 切替ルーム・冷凍室・アイスルームはプラズマ脱臭効果がおよびません。
扉を閉めるとほかの扉が一瞬開く	扉を閉めるときの風圧を逃がすためです。
水が庫内・床にあふれる	自動製氷機の水を抜かないで冷蔵庫を移動・運搬していませんか? 蒸発皿(外部から見えません)の水がこぼれたのではありませんか?(38ページ) 給水タンクの水位線以上、水を入れたり、給水タンクのフタのセットが不完全 ではありませんか?(28ページ参照)
アラーム音がする	扉の閉め忘れ防止のアラーム音です。 冷蔵室・アイスルーム・冷凍室のいずれかの扉が1分間以上開いているとアラーム音が鳴ります。 また、3分以上開いたままになると、鳴り続けます。
時々運転音が大きくなる	この冷蔵庫はインバーター圧縮機を採用しています。 冷却調理、一気冷凍、一気製氷中や扉の開閉が多いとき、また周囲温度が高い ときや霜取り後は高速運転に変わり、音が大きくなることがあります。
一気冷凍と一気製氷ボタン の運転表示ランプの両方が 点滅する	冷蔵庫に異常が生じたときに点滅します。 (冷蔵室) 切替ルーム (冷凍室) のいずれかのボタンを押してください。 表示パネルの照明が点灯し、10秒後に故障コードが冷凍室温度表示部に表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (故障コードが1分後に消え、ランプの点滅は継続します。)

このようなとき	説明
冷蔵室扉を開けると天井から冷 気が出たり止まったりする	庫内の温度上昇を防ぐためのエアーカーテンです。 なお、冷蔵室だけを冷却運転しているときに、扉開閉を頻繁に行うと、冷 却器への霜付防止のため、エアーカーテンは一時的に停止することがあり ますが、異常ではありません。
操作ボタンを押しても 動作しない	操作パネルにボタンロックが表示されていませんか? ボタンロックされていると、ボタンを押しても表示パネルの照明は点灯しま すが、動作はしません。
冷蔵庫の外側に露が付く	特に湿度が高いときに露が付くことがあります。 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。 露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷蔵庫の内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか? 冷蔵室内は湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品の周囲に露が 付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。 切替ルームを冷凍から他の温度帯に切替えたとき、切替ルームに露が付くことがあ りますが、異常ではありません。露が付いたときは布でふきとってください。
野菜室に露が付く	野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。
水が流れるような音や沸騰する ような音 (ボコボコ) 肉を焼く ような音 (ジュッ)がする	冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運 転停止後も、音がすることがあります。
切替ルーム、野菜室を開け るとブーンという音がする	冷却用のファンが回転する音で、異常ではありません。
冷蔵室扉を開けるとブーンとい う音がする	冷蔵室の冷気漏れを防ぐエアーカーテン(冷却用ファンが回転していると き)の音で異常ではありません。
扉が自動で開かない・ 開けるのが重い	差込みプラグが抜けていたり、停電ではありませんか? 操作パネルの表示部に「自動扉オフ」が表示されていませんか? 自動扉にするときは、7ページをご覧になり「自動扉オフ」を解除してください。 扉を閉めた直後にすぐ扉を開けようとすると、扉が開かなかったり、重く 感じることがあります。これは庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力 が一時的に庫外より低くなるためです。
温度表示しない	霜取り終了後や夏場など周囲温度が特に高いときに、冷えていない食品を入れると、庫内の温度が高くなり「H」表示することがあります。 くわしくは9ページをご覧ください。
時々ビィーンという音がする (約5秒間)	給水タンクの水が空になっていませんか? 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音がすること があります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、自動製氷機を停止 させてください。(26ページ参照)
扉を開けると(ポコン)と いう大きな音がする	自動で扉が開くときに、冷蔵庫本体のピンが扉を押す「ポコン」という音がします。また、半ドアのときには特に大きな音がしますが異常ではありません。
庫内から音 (ピシッ)がする	温度変化により、部品がきしむ音です。
ヒューンという音がする	ドアを開閉したときや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生 する冷却用ファンの音で、異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

冷蔵庫の周囲が熱くなる

冷蔵庫の周囲には、図のように露付防止パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付くのを防止しています。

お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、 庫内の食品には影響ありません。



こんなときには


庫内灯を交換するとき

庫内灯を交換するときは、差込み プラグを抜くこと

抜かずに行うと、感電の原因になります。

- 1 差込みプラグを抜き、棚を取り出す。
- 2 庫内灯カバーの上部の穴に指を入れ、 手前に引き、庫内灯カバーをはずす。
- 3 庫内灯をはずす。

(庫内灯は形名GR-372Kをご指定の上、 お買い上げの販売店でお求めください。)



冷蔵庫を廃棄処分するとき

魚警告

廃棄処分するときは、扉パッキンを はずすこと


幼児が閉じこめられ事故の原因になります。

幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。 再資源化のため、主なプラスチック部 品には材料名を表示しています。



長期間使わないとき

庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2~3日間扉 を開けて乾燥させてください。 (かびやにおいを防ぐため)



停電したとき

差込みプラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

扉の開閉を少なくして、 新たな食品の貯蔵はさ けてください。

(庫内の温度が高くなる)



すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因 になります。

5分以上待ってから入れてください。

なお、庫内が冷えているときには、圧縮機保護タイマ ーが働き、差込みプラグを入れてから6分間程度運転 しないことがあります。

運搬するとき・転居のときには

- 1庫内の食品を取り出し、自動製氷機の氷を捨てる。(30ページ参照) 2差込みプラグを抜く。
- 3前面グリルをはずし、2人以上で運搬する。

前後の移動は、調整足を回して移動用車輪を床につけると簡単に 動かせます。

冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に保護シートなどを敷いてから 行ってください。冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が 残っていると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。

転居のとき

横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因) 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)



定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

	仕様 /	形名		GR-372K, KL
全	定格	内容	積	365 L
	冷	蔵	室	192 L
	野	菜	室	85L <50L>
	アイ	スルー	- <u>᠘</u>	11L < 6L>
	切替	ルー	ム	18 L < 14L>
	冷	凍	室	59L <40L>
AL TIK		幅		6 O O mm
外形寸法	奥		行	609mm
7) /4	高		さ	1798mm
定	格	電	圧	100V
定	格厚	波	数	50/60 Hz共用
電重	電動機の定格消費電力			167/167 W
電熱剝	電熱装置の定格消費電力 霜取り時)			154/154 W
消	費電	力	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに 表示してあります。
製	品	質	量	79kg

付	司 品
自在棚2	給水タンク1
3アクション棚 …1	アイスシャベル …1
チルドケース1	切替ルームボックス1
自在ドアポケット(小)2	アルミトレイ1
自在ドアポケット(大)2	スライドケース1
ミニポケット1	ストック容器1
卵ケース1	フルーツケース1
ダブルボトルポケット1	シャキッとスタンド1
チューブスタンド1	野菜容器1
フリージングトレイ1	前面グリル1
アイスボックス1	

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。

冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に定められた方法で試験したときの、 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

	記号	**** フォースター
	冷凍負荷温度(食品温度)	- 18 以下
,	冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

- 冷凍食品の貯蔵期間
- 冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30 の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を、24時間以内に-18 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の消費電力量試験方法により 測定し表示してきましたが、1999年 3月からJIS C 9801の消費電力量 試験方法による表示に変更しました。 また、冷蔵庫の消費電力量は季節に より変化することからその表示は従 来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値 に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

種類 庫内温度			内温度		扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示	
冷湧	東冷 産	支庫	冷蔵室	5	以下	25回/日		
「スリースター」「フォースタ・		ӯ−」機種	冷凍室	- 18	以下	8回/日	25	年間消費電力量 kWh/年)
冷	蔵	庫	冷蔵室	5	以下	25回/日	70 ± 5%	=W ²⁵ × 365日/年
冷	凍	庫	冷凍室	- 18	以下	8回/日		
体	第 考	消費電力量は、周 考 閉頻度そして新し 量などによって変				く入れる食		W ²⁵ : 周囲温度25 での1日当り の消費電力量(kWh/日)



冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきたCFC(特定フロン)はオゾン層の破壊を引 き起こすとされ、95年で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がないHFCや 影響が少ないHCFCなどに切り換えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研 究開発などに努力してまいります。

372K, KI

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は**お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたりご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日·8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 電話受付:365日・24時間受付

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確 かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読 みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル (圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器用 ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切 り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

修理を依頼されるときは

出張修理

31,36ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず差込みプラグを抜いてから、お買い上げの販売 店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて いただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。						
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。						
部品代	3品代 修理に使用した部品代金です。					
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。					

ご連絡いただきたい内容......

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR-372K,KL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



このような症状は ありませんか?

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

電源コード、プラグが異常に熱い。 電源コードに深いキズや変形がある。 焦げくさい臭いがする。 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ビリビリと電気を感じる。

お願い

故障や事故防止のため、差 込みプラグをコンセントか ら抜いて、必ずお買い上げ の販売店に点検・修理をご 相談ください。

株式会社東

その他の異常や故障がある。

家電機器社 冷蔵庫部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)